

РГС-5А

Первичное
обогащение

-50+10 мм

Новая
разработка*

Области применения

Обогащение не алмазного минерального сырья, в том числе:

- Обогащение золото- и серебросодержащих руд;
- Обогащение апатито-карбонатитовых руд;
- Обогащение вольфрам-молибденовых руд;
- Обогащение медно-никелевых руд;
- Сепарация шлаков металлургических производств;
- Сепарация угля и оловянных руд.



Стойка автоматического управления

Машина сортировочная

Рентгенографический сепаратор РГС-5А предназначен для обогащения различных руд крупностью -50 +10 мм методом рентгеноабсорбционной сепарации.

Основные параметры

Класс крупности, мм	-50+20	-20+10
Производительность, т/ч	45	25
Тип материала	сухой/мокрый	

Система подачи материала и регистрации

Подача материала	Гравитационный
Транспортный канал	1
Рентгеновская трубка	1
Детектор	1
Система отсечки - многоканальный пневматический отсекающий с возможностью локальной/групповой отсечки	

Подключение сепаратора

Мощность, кВА (1-фазная сеть, 220В/50Гц)	5	
Расход сжатого воздуха	на одну отсечку, л	1,15
	при номинальной производительности, л/мин	30

* Предварительная информация



	Габариты, мм	Вес, кг
Машина сортировочная	2300x845x2300	1400
САУ	760x555x1750	230

Инновационный центр "Буревестник"

197350, г. Санкт-Петербург,
ул. Летчика Паршина, д.3, стр. 1.
www.bourestnik.ru

Отдел маркетинга, рекламы и продаж:

Тел.: +7 (812) 458-89-95, 458-86-48
E-mail: marketing@bv.alrosa.ru

Служба послепродажного обслуживания:

Тел./факс.: +7 (812) 528-82-83
E-mail: service@bv.alrosa.ru