

РГС-ОД-5А

Окончательная
доводка

-50+10 мм

Новая
разработка*

Области применения

Обогащение не алмазного минерального сырья, в том числе:

- Обогащение золото- и серебросодержащих руд;
- Обогащение апатито-карбонатитовых руд;
- Обогащение вольфрам-молибденовых руд;
- Обогащение медно-никелевых руд;
- Сепарация шлаков металлургических производств.



Стойка автоматического управления

Машина сортировочная

Рентгенографический сепаратор РГС-ОД-5А предназначен для окончательной доводки сухого/мокрого концентрата различных руд крупностью -50 +10 мм методом рентгеновской трансмиссии.

Основные параметры

Класс крупности, мм	-50+30	-30+20	-20+15	-15+10
Производительность, кг/ч	2500	2000	500	300
Выход на 10 отсеков, зерен	15	16	18	20
Тип материала	сухой/мокрый			

Система подачи материала и регистрации

Подача материала	вибропитатель
Транспортный канал	2
Рентгеновская трубка	1
Детектор	1
Система отсечки - многоканальный пневматический отсекатель с возможностью локальной/групповой отсечки	

Подключение сепаратора

Мощность, кВА (1-фазная сеть, 220В, 50Гц)		6
Расход воды технического качества, л/мин		30
Расход питьевой воды, л/мин		6
Расход сжатого воздуха	на одну отсечку, л	5
	при номинальной производительности, л/мин	50



	Габариты, мм	Вес, кг
Машина сортировочная	2000x930x2135	1100
САУ	881x603x1952	200

* Предварительная информация

Инновационный центр "Буревестник"

197350, г. Санкт-Петербург,
ул. Летчика Паршина, д.3, стр. 1
www.bourestnik.ru

Отдел маркетинга, рекламы и продаж:

Тел.: (812) 458-89-95, 458-86-48
E-mail: marketing@bv.alrosa.ru

Служба послепродажного обслуживания:

Тел./факс.: +7 (812) 528-82-83
E-mail: service@bv.alrosa.ru